

Betriebsanleitung Hanss RC-20 Plattenwaschmaschine

Die Hanss Plattenwaschmaschine ist gemacht, um LPs zu säubern. Dies ist kein automatisierter Prozess. Die Arbeit wird mehr oder weniger von Ihnen selbst gemacht, indem Sie eine Reinigungsflüssigkeit auf der Schallplatte aufbringen und auf der Oberfläche verteilen. Unter Verwendung der mitgelieferten Bürste und mit sanftem Druck lösen Sie den Schmutz aus der Rille.

Die Hanss ist für die Reinigung in eine Drehrichtung gemacht. Heißt: Die Reinigung im Uhrzeigersinn ist ausreichend. Ein Putzen mit der Bürste gegen den Uhrzeigersinn ist sinnlos, weil auch der Schneidevorgang der LP im Uhrzeigersinn erfolgt. Bei der Reinigung reicht übrigens geringer Druck auf die Bürste, um deren Borsten sanft in die Rille zu drücken. Wenn Sie eine perfekte Reinigung wünschen, waschen Sie die LP ein zweites Mal – dann mit einer speziellen "After-Wash" Flüssigkeit; sie entfernt auch die letzten Molekülreste von der Oberfläche.

Der Plattenteller der Hanss ist vom Umfang her kleiner als eine klassische LP. Wenn Sie etwas Reinigungsflüssigkeit verschütten, gelangt diese oft zwischen LP und Teller. Nach dem Reinigen einer Seite benetzt die verschüttete Flüssigkeit bei großen Tellern die nun saubere Seite erneut. Durch den kleinen Plattenteller haben wir dieses Problem gelöst.

Legen Sie nun die LP mit dem Loch in der Mitte auf die Spindel des Plattentellers. Die mitgelieferte Klemme mit Schraube fixiert die LP auf dem Plattenteller. Der Gummiring an der Klemme hält das Label der LP trocken und die von der Schraube ausgeübte Kraft hält die LP stabil auf dem Drehteller. Die Schraube fixiert den Klemm- Mechanismus durch das Drehen gegen den Uhrzeigersinn. Wenn sich die Platte zu drehen beginnt, halten Sie einfach die Schraube fest: die Klemme zieht sich von allein fest.

Der mit der Hanss gelieferte Saugarm ist für klassische 30-Zentimeter-LPs gedacht. Der Arm mit zusätzlicher Feder passt in das Loch oben auf der Maschine.

Die Feder hebt den Saugarm nachdem der Saugvorgang gestoppt wurde. Die Filzstreifen verhindern einen Kontakt des Arms mit dem empfindlichen Vinyl. Diese Filzstreifen können ersetzt werden.

Auf der Rückseite des Hanss finden Sie einen Schlauch. Mit diesem Schlauch entleeren Sie den Abfallflüssigkeitsbehälter innerhalb der Hanss Maschine. Am Ende des Schlauchs verhindert eine kleine Klemme, dass Flüssigkeit heraustropft und der Sauger Luft zieht. Der interne Tank hat eine Kapazität von 100ml. Er sollte nach etwa 20 LP-Reinigungen entleert oder wenn Sie die Maschine längere Zeit nicht nutzen wollen.

Ausführliche Erläuterung der obigen Schritte:

1. Die Klemme durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn entfernen.
2. Nehmen Sie die LP aus der Hülle und legen Sie die LP auf den Drehteller.
3. Legen Sie nun die Klemme auf die LP und ziehen Sie die Schraube vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn an. Vorsicht: Zu viel Kraft kann Ihre LP und/oder die Spindel beschädigen.
4. Verwenden Sie den oberen Schalter, um die Plattenrotation zu starten.

Betriebsanleitung Hanss RC-20 Plattenwaschmaschine

5. Flüssigkeit mit der Applikationsflasche aufbringen. Verbreiten Sie die Flüssigkeit gleichmäßig mit der Bürste. Nach vier Umdrehungen ist der Schmutz in der Flüssigkeit gelöst.
6. Den Sauger mit dem unteren Schalter einschalten.
7. Drehen Sie den Saugarm über die Schallplatte, der Arm wird sich durch den starken Ansaug-Unterdruck selbst hinunterziehen. Saugen Sie die Flüssigkeit mit dem gelösten Schmutz ab – zwei Umdrehungen sind meist ausreichend.
8. Den Saugvorgang mit dem unteren Schalter ausschalten.
9. Die Plattenrotation mit dem oberen Schalter abschalten.